MONITORING PRODUKCIE NAVÍJAČIEK ERN

Popis

Navíjačky ERN s T-verziou riadenia dokážu poskytovať informácie o navinutej produkcii cievok na navíjačke. Spracované informácie sa vo forme záznamov ukladajú do databázového systému. Systém monitorovania produkcie je viazaný na operačný systém WINDOWS, ktorých datové zdroje využíva, ale nepožaduje inštaláciu žiadnych databázových programov.

K uloženým záznamom má užívateľ prístup pomocou samostatného programu MonitorERN, ktorým môže záznamy podľa vlastných kritérií triediť, zobrazovať, spracovávať. K dispozícii má aj funkcie pre výpočet základných štatistických parametrov na množine vytriedených záznamov (napr. výpočet priemerných časov navíjania, zistenie max. a min. časov navíjania, zistenie počtu kusov...). Užívateľ tiež môže pomocou jazyka SQL zadávať svoje príkazy a definovať svoje vlastné funkcie. Výsledok operácie - dotazu môže uložiť do schránky a vložiť do iných programov (napr. MS Excel). Databázu produkcie je možné vyexportovať aj do XML súboru a následne importovať a spracovať vlastnými programami užívateľa.

Navíjačka je už dodávaná s nainštalovanou databázou "D:\TPC\ERN monitoring\Data\erm.mdb" a užívateľ už nemusí inštalovať alebo spúšťať ďalšie programy.

Ukladanie záznamov o produkcii nie je štandartne nastavené, je potrebné ho povoliť !

Okno pre nastavenie ukladania záznamov o produkcii do databázy a nastavenie prihlasovania obsluhy vyvoláme v obslužnom programe navíjačky v okne MENU stlačením tlačidla MONITORING+PRIHLÁSENIE. Po zadaní hesla sa dostaneme do nastavovacieho okna:



Pri nastavovaní doporučujeme používať počítačovú myš, nie dotyk prstom, ktorý nie je možné presne zamerať !

V tomto nastavovacom okne je potrebné, tak ako je to nastavené na obrázku, zaškrtnúť položky:

Vytvárať záznamy o produkcii

Automaticky mazať staré záznamy – nastaviť počet dní, po ktorých sa staré záznamy automaticky vymažú

Tlačidlá:

Uložiť záznamy o produkcii do súboru - ak sme si na databázu so záznamami o produkcii nevytvorili sieť ové prepojenie, môžeme si takýmto spôsobom uložiť databázu napr. na USB disk do súboru typu XML a preniesť na iný počítač na spracovanie.

Vymazať záznam o produkcii - vymaže celú doterajšiu databázu záznamov o produkcii

Po správnom nastavení položiek je potrebné nastavovacie okno zavrieť v pravom hornom rohu na ikone [x].

Štruktúra záznamov o navíjaní

Navíjacie cykly cievok sú rozdelené na fázu prípravy navíjania cievky (zloženie predchádzajúcej cievky a príprava novej) a fázu samotného navíjania cievky. Tento proces sa opakuje a moment konca navíjania jednej cievky je totožný s momentom začiatku prípravy na navíjanie cievky nasledujúcej.

Navíjací cyklus jednej cievky (červená farba) je definovaný nasledovne:

..TFinish=TPrep ... príprava cievky ... TStart ... navíjanie cievky TFinish=TPrep.. < doba prípravy >< doba navíjania >

kde

TPrep - začiatok prípravy
TStart - začiatok navíjania (štart kroku 1)
TFinish - koniec navíjania (koniec posledného kroku navíjania)
doba prípravy (PT) = TStart - TPrep
doba navíjania (WT) = TFinish – TStart
celková doba (TT) = doba prípravy + doba navíjania

Záznam o navinutí novej cievky sa do databázy ukladá v momente TFinish. Záznam okrem horeuvedených časových údajov obsahuje aj polia:

Navíjačka (Winder)	 číslo navíjačky 1-250
Obsluha (Operator)	 meno alebo kód pracovníka obsluhy
Cievka (Coil)	 užívateľský názov cievky
Poradové číslo (RNumb)	 poradové číslo daného typu cievky (nuluje sa pri
	zmene Navíjačky, Obsluhy alebo Cievky)
Poznámka (Note)	- pomocné informácie, ktoré vkladá užívateľ - napr. typ
	použitého drôtu, kostričky

Práca so záznamami v programe MonitorERN

Na prácu so záznamami je určený program MonitorERN. Ten pracuje so záznamami uloženými v databáze, ale nemá ich možnosť meniť.

Základné okno programu pri prvom nastavení vyzerá nasledovne:

ľ	ERN Monitoring	Databáza: C:\ERN Monitoring\Data\ern.mdb;	
File	Tools User function:	ns View	
	VÝSLEDOK DOT	TA2U	
		CIEVKA	M
	OBSLUHA	DÁTUM: od / do ČAS: od	/ do
	Užívateľské funkcie Užívateľské príkazy	Standartné tunkcie na triedených záznamoch Výpis triedených záznamov DOTAZ COUNT(*) - počet záznamov + cievok DOTAZ DOTAZ Výpis triedených záznamov TabProd	DOTAZ

Okno má v hornej časti hlavné menu a pod ním je rozdelené na niekoľko častí.

VÝSLEDOK DOTAZU - vypíšu sa záznamy, ktoré splnili podmienky daného dotazu alebo výsledky funkcií

TRIEDENIE ZÁZNAMOV – v tejto časti užívateľ nastaví podmienky pre selekciu požadovaných záznamov s ktorými chce pracovať

SQL PRÍKAZ – v tejto časti užívateľ vykonáva konkrétny dotaz do databázy, kde sa na množine vytriedených záznamov urobí požadovaná operácia a zobrazí sa výsledok dotazu

Postup práce

Otvorenie databázy

Cez menu 'Súbor / Otvor databázu' otvoríme požadovaný databázový súbor 'ern.mdb', ktorý sa zvyčajne nachádza v adresári '\ERN Monitoring\Data\' na disku C: alebo D: (podľa inštalácie).

Výpis všetkých záznamov

- nenastavujeme žiadne triedenie záznamov a stlačíme nasledovné tlačidlo DOTAZ

Výp	is triedených záz	namo
	DOTAZ	

Ak máme v databáze už uložené nejaké záznamy, všetky sa vypíšu ako výsledok dotazu:

ERN Monitoring	Databáza: C:\ERN Monitoring\	Data\ern.mdb;				
Ele Tools User functions	⊻iew					
VÝSLEDOK DOTA	XZU					
Navíjačka Obsluha	Cievka	Poradové číslo ' Štart Navíjania '	Priprava /sec/ '	'Navíjanie /sec/'	'Celkom /sec/ 'Drôt	~
► 58	priklad4	4 30.3.2009 14:30:05	32	29	61 0,7mm LCUA	
58	priklad4	3 30.3.2009 14:28:43	0	49	49 0,7mm LCUA	
58	priklad4	2 30.3.2009 14:27:00	3135	28	3163 0,7mm LCUA	
58	priklad4	1 30.3.2009 13:34:14	21	29	50 0,7mm LCUA	
58 V.Vicek	priklad4	25 30.3.2009 13:32:43	1	69	70 0,7mm LCUA	
58 V.Vicek	priklad4	24 30.3.2009 13:32:07	0	34	34 0,7mm LCUA	
58 V.Vlcek	priklad4	23 30.3.2009 13:31:27	69	39	108 0,7mm LCUA	
58 V.Vicek	priklad4	22 30.3.2009 13:27:44	0	152	152 0,7mm LCUA	
58 V.Vicek	priklad4	21 30.3.2009 13:27:11	5	33	38 0,7mm LCUA	
58 V.Vicek	priklad4	20 30.3.2009 13:26:21	90	44	134 0,7mm LCUA	
58 V.Vlcek	priklad4	19 30.3.2009 13:24:04	3322	46	3368 0,7mm LCUA	
58 V.Vicek	priklad4	18 30.3.2009 12:27:48	833	53	886 0,7mm LCUA	
58 V.Vicek	priklad4	17 30.3.2009 12:13:23	4	31	35 0,7mm LCUA	
58 V.Vicek	priklad4	16 30.3.2009 12:12:47	650	32	682 0,7mm LCUA	
58 V.Vicek	priklad4	15 30.3.2009 12:01:23	13	33	46 0,7mm LCUA	~
TRIEDENIE 7Á7N						
			Lutinia ad a	ainaučích –		
		1 1020411100101	ypis ou i			
				JM: od / do	ČAS: od /	do
1 OBSCOLM						
- SOL PRÍKAZ						
Užívateľské funkcie	Šta	ndartné funkcie na triedených záznamoch	Výp	is triedených zázni	amov Výber tabuľky	
		JNT(*) - počet záznamov = cievok 📃 📃	DOTAZ	DOTAZ	TabProd	_
l lžíveťoľské príka≂:						
SELECT Winder AS Nav	vijačka Operator AS, Obsluba Coil A	S. Cievika, BNumb AS 'Poradové číslo 'TStart AS 'Š	Start Navijanja ' PT	AS ! Printava /sec	/ WTAS Naviania /co	DOTAZ
CLEOT WINDERAS INAV	guora, operator Ao obsiaria, coll'A	o ocerna, randimo Ao Fordulove cisilo, FolditAo c	narriavijania , ET	No mipiava/sec	A . WE WO HOW HOUSE	JUTAL

Ak sa nevypíšu žiadne záznamy, naša databáza neobsahuje zatiaľ žiadny záznam.

Výpis triedených záznamov

Zvyčajne nepotrebujeme prezerať všetky záznamy, ale zaujíma nás len určitá časť záznamov. Na jej výber potrebujeme nastaviť v sekcii TIEDENIE ZÁZNAMOV vhodné podmienky triedenia.

Ak chceme vidieť len záznamy o cievke 'priklad4', tak výpis týchto záznamov získame nasledovne:

- zaškrtnutím aktivujeme triedenie podľa parametra 'CIEVKA'

- zobrazí sa nám rozbaľovacia ponuka všetkých mien cievok

- z ponuky vyberieme požadovanú cievku 'priklad4'- stlačíme tlačidlo DOTAZ

vyp	is medenych	zaznamov
	DOTAZ	2

- vo výpise sa objavia len záznamy o cievke 'priklad4'

Obdobne funguje triedenie podľa parametrov Navíjačka a Obsluha.

V prípade, že máme nastavených súčasne viac podmienok triedenia, vypíšu sa tie záznamy, ktoré spľňajú všetky nastavené podmienky.

Výpis triedených záznamov – časové podmienky

Ak chceme vidieť všetky navinuté cievky 'priklad4' v dňoch 23 a 24 februára, ich výpis získame nasledovne:

podmienku na cievku 'priklad4' ponecháme ako v predchádzajúcom kroku
pridáme časovú podnienku :

315	PINIQUE		10 30.3.2003 12.12.37	030	JL	006	0,0000 0000	
∍k	priklad4		15 30.3.2009 12:01:23	13	33	46	0,7mm LCUA	~
ZÁZNA	MOV							
			ROZSAH HODNOT	výpis od najnovš	ích 💌 📃	H	< <	H
	priklad_4			23. 2 .2009	ed / do	•	CAS : 0d	22:00:00
9	- DOTAT	Štandartné funkcie na trie	idených záznamoch	Výpis tried	ených záznamov	/ Výber TahP	tabuľky rod	

- stlačíme tlačidlo DOTAZ

DOTAZ

- vo výpise sa objavia len záznamy o cievke 'priklad4' z daného časového obdobia

Výpis triedených záznamov – rozsah hodnôt

Niekedy (napr. pri výpočte priemerných časov) je potrebné vylúčiť netypické záznamy, ktoré môžu vznikať napríklad pri poruchách, výmenách obsluhy, poradách,.....

Postupujeme tak, že stanovíme prípustný rozsah niektorého parametra. Ak chceme pracovať len so záznamami, kde celková doba navíjania (TT) bola v rozsahu 3:30 až 5:00 min. pridáme nasledovnú podmienku:

	ROZSAH HODNOT	
	3:30 min / max 5:00	
-	TT (napr. 0:24/2:36)	-

Takto môžeme definovať rozsah pre časové parametre PT,WT,TT a poradové číslo RNumb, cez ktoré môžeme napr. definovať, že chceme zobraziť len prvých päťdesiat záznamov vybranej cievky.

SQL Príkaz

V databázových systémoch sa záznamy ukladajú do tabuliek. Jedna databáza môže obsahovať viac tabuliek s rôznym obsahom. Keďže existuje veľa databázových systémov od rôznych softwareových firiem, v rámci unifikácie sa vyvinul jazyk SQL, ktorý je aplikovateľný na všetky moderné databázové systémy. Tento jazyk využívame aj v našej aplikácii a pomocou neho zadávame aj dotazy užívateľa. Každý náš zadaný dotaz prepísaný do jazyka SQL sa zobrazuje v riadku 'Užívateľské príkazy'.

DOTAZY:

Výpis triedených záznamov – vypíše všetky záznamy, ktoré vyhovujú nastaveným podmienkam

Štandartné funkcie na triedených záznamoch – na množine záznamov definovanej užívateľom pomocou podmienok triedenia záznamov vykonajú funkcie, ktorú si užívateľ vyberie so zoznamu a vykoná DOTAZ :

– Štandartné funkcie na triedených záznamoch -		
AVG(TT) - priemerný čas zhotovenia cievky	-	DOTAZ
COUNT(*) - počet záznamov = cievok	~	
AVG(TT) - priemerný čas zhotovenia cievky		
, T MAX(TT) - maximálny čas zhotovenia cievky		AS ' Navíjanie / se
MIN(TT) - minimálny čas zhotovenia cievky		
AVG(WT) - priemerný čas vlastného navíjania		
MAX(WT) - maximálny čas vlastného navíjania	-	
MIN(WT) - minimálny čas vlastného navíjania	100000	
AVG(PT) - priemerný čas prípravy navíjania	*	

Výsledok dotazu sa zobrazí nasledovne:



Užívateľ ské príkazy – umožňujú užívateľ ovi ovládajúcemu SQL jazyk zadávať vlastné dotazy, prípadne modifikovať dotazy, ktoré sú v tomto riadku štandartne vypisované. Vykonávanie užívateľ ských príkazov je normálne zakázané, povoľ uje sa cez menu 'Zobraziť / Použiť užívateľ ské príkazy' . V prípade, že užívateľ ské príkazy sú povolené (zaškrtnuté), užívateľ môže editovať SQL príkaz a následne vykonať dotaz.

Užívateľ ské funkcie – umožňujú užívateľ ovi uložiť si vlastné funkcie a potom ich využívať. Ako funkcia sa ukladá SQL príkaz vypísaný v užívateľ ských príkazoch, teda aj posledný dotaz. Preto si aj užívatelia, ktorí neovládajú SQL jazyk, môžu uložiť posledný dotaz so zložitejšími podmienkami triedenia záznamov, aby ich nemuseli vždy opakovane nastavovať. Užívatelia, ktorí ovládajú SQL jazyk si môžu napísať vlastný dotaz, odskúšať ho a potom uložiť ako funkciu.

Užívateľskú funkciu pridáme cez menu 'Užívateľské príkazy / Pridať funkciu' a názov funkcie zadáme v okne, sa nám následne objaví:

🧗 Zadaj názov funkcie		
navíjanie Príklad4 > 5 min.		_
	bCANCEL	bOK

Pridali sme užívateľskú funkciu pre výpis cievok Príklad4, kde navíjanie prekročilo štandartnú dobu a hneď ju vidíme v zozname užívateľských funkcií a možeme využívať:

GQL PRÍKAZ	
Užívateľské funkcie	
navíjanie Príklad4 ゝ 5 min. 🛛 💌 🚽	DOTAZ

Pri užívateľ ských funkciách sa nezohľ adňujú podmienky nastavené v časti ' Triedenie záznamov', pretože práve užívateľ ské funkcie umožňujú vytvorenie vlastných podmienok !

Užívateľskú funkciu odstránime tak, že ju vyberieme zo zoznamu funkcií a potom odstránime cez menu 'Užívateľské príkazy / Vymazať funkciu'

TABUĽKY

Doteraz sme pracovali s prvotnými záznamami o navinutých cievkach, ktoré sú uložené v tabuľke TabProd :

vypertabulky	
TabProd	-

Prvotných záznamov je však veľké množstvo. Ich spracovanie však umožňuje vytvárať agregačné tabuľky, ktoré poskytujú nie detailné, ale kumulované prehľadové údaje.

Tabulka TabProdAgr

Táto tabulka prehľadným spôsobom zobrazuje produkciu cievok.

👫 ERN Monitoring	Databáza: C:\	ERN Monitoring\Data\ern.mdb;				
File Tools User functions View						
- VÝSLEDOK DO	TAZU					
Od	Do	Cievka	Navíjačka	Obsluha	'Počet kusov '	1
23.3.2009 14:50:08	23.3.2009 15:40:04	priklad4	9		9	
23.3.2009 14:43:49	23.3.2009 14:43:49	priklad4	9		1	
23.3.2009 14:42:38	23.3.2009 14:42:38	priklad4	9	Vlado	1	
23.3.2009 11:43:27	23.3.2009 11:43:27	priklad4	1	Vlado	1	
20.3.2009 9:48:41	20.3.2009 13:05:15	priklad4	1		22	
19.3.2009 15:51:34	19.3.2009 15:53:02		1		4	
19.3.2009 14:10:00	19.3.2009 14:10:00		1		1	
19.3.2009 14:04:52	19.3.2009 14:08:23		1		5	
TRIEDENIE ZA	ÁZNAMOV					
NAVÍJAČKA		<a< th=""><th>E ROZS/</th><th></th><th>výpis od najr</th><th>ovších 🔽 🖂 🕨 🕨</th></a<>	E ROZS/		výpis od najr	ovších 🔽 🖂 🕨 🕨
C OBSLUHA					Image: Participation Image: Participation Image: Participation Image: Participation	od / do CAS: od / do
SOL PRIKAZ Užkvateľské tunkcie Uzkvateľské tunkcie navíjanie Prikad4 > 5 min. ▼ DOTAZ DOTAZ UDVICAL						
Uzvaterske prikazy SELECT DateFrom AS Od , DateTo AS Do , Coil AS Cievka, Winder AS Navijačka, Operator AS Obsluha, Pieces AS' Počet kusov' FROM TabProdAgrWHERE DateFro						

Nový záznam v tejto tabulke vzniká ak sa zmení Cievka, Navíjačka alebo Obsluha. Každý záznam obsahuje celkový počet navinutých kusov danej cievky a časové obdobie, kedy boli navinuté.

Oproti práci s prvotnými tabulkou prvotných záznamov sú tu nasledovné odlišnosti:

- časové podmienky triedenia záznamov sú obmedzené na nastavenie dátumov

- podmienky rozsahu nemajú v tejto tabulke zmysel a sú zakázané
- obdobne sú zakázané štandartné funkcie na triedených záznamoch

- užívateľské funkcie sú povolené, lebo užívateľ si môže obdobne vytvárať funkcie pre prácu s touto tabuľkou

Menu programu MonitorERN

Súbor (File):

Otvor – otvorenie databazy, ktorá je uložená kdekoľvek na disku alebo sieti v súbore "ern.mdb". Takto môžeme pristupovať napr. k zálohám alebo cez sieť k databázam v navíjačkách verzie ERN C

Nastavenia - po zadaní hesla sa otvorí formulár obsahujúci funkcie potrebné pre nastavenie programu a správu tabuliek/záznamov (pozri *Nastavenia*)

Nástroje (Tools):

Kopíruj výsledok do schránky - umožňuje výsledok dotazu skopírovať do schránky a z nej následne vložiť do iného dokumentu, napr. tabuliek Microsoft Excell.

Ulož zálohu časového obdobia – umožňuje do súboru XML odzálohovať záznamy zo zvoleného časového obdobia. Pri zálohovaní je tieto záznamy možné v pôvodnej databáze ponechať alebo zmazať.

Pripoj zálohu - umožňuje pripojiť k databáze záložné záznamy zo súboru XML. Pri pripojení sa odstránia duplicitné záznamy, ak existujú. Touto funkciou sa do centrálnej databázy môžu pripájať záznamy o produkcii z navíjačiek ERN C.

Zálohuj celú databázu - vykoná sa zálohovanie celej databázy do súboru XML.

Obnov celú databázu - vykoná sa obnovenie celej databázy zo súboru XML. Záznamy existujúce pred obnovením budú vymazané.

Prepočítaj agregačné tabuľky - funkcia prejde všetky záznamy a aktualizuje údaje v agregačných tabuľkách. Je potrebné ju spustiť, ak sme zmenili záznamy -napríklad pp zálohovaní s mazaním záznamov alebo po obnovení databázy.

Užívateľské funkcie (User functions):

Pridať funkciu - pridá užívateľskú funkciu (pozri Užívateľské funkcie)

Zmazať funkciu - vymaže užívateľskú funkciu (pozri Užívateľské funkcie)

Zobrazit' (View):

Podrobný výpis – povolí/zakáže podrobný výpis

Povoliť užívateľské príkazy – povolí/zakáže používať Užívateľské príkazy

Info – zobrazí údaje o verzii programu

Tlačiť (Print):

- umožňuje vytlačiť výsledok

Pomocník (Help):

- zobrazí súbor s popisom programu

Nastavenia programu

K nastaveniam programu sa dostaneme cez menu Otvor/Nastavenia po zadaní hesla (pri prvom spusteni heslo = 1234).



V sekcii Záznamy produkcie nastavujeme mazanie záznamov - automatické alebo manuálne. Po manuálnom doporučujeme spustiť funkciu Nástroje/Prepočítať agragačné tabuľky.

V sekcii Správa tabuliek môžeme mazať a vytvárať tabuľky. Odstránenie tabuliek doporučujeme na rozdiel od Zmazania všetkých záznamov iba pri zmenách inštalácie ak program nepracuje správne. Po Odstránení tabuliek je potrebné ich Vytvoriť, inak program nebude fungovať (nemá kam ukladať záznamy) !

V sekcii Heslo doporučujeme vykonať zmenu hesla pre prístup k nastaveniam programu.